取扱説明書

このたびはXENA製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。使用される前に必ずこの取扱説明書をお読みになり、正しくお使いください。

XA301

Stand alone alarm

for use with XA101 and XA201 alarm units

XENA INTELLIGENT SECURITY

設置方法

1 アラームが必要な場所へ設置します。
2 図Aの様に付属ネジを使用して、背面カバーのみ本体から外して、先に壁に固定してください。
3 壁に取り付けたカバーに本体を取り付けます。本体底にあるネジで固定します。（壁に固定せず、使用も可能です。）

A



＊背面カバーと本体は底面のネジによって固定されております。取外す時はそのネジを外してください。

ご注意:本製品は生活防水仕様ではありません。

アラーム本体との接続

ご注意：アラームの電池を入れる前に、ケーブルの接続を行なってください。接続されていませんと、接続されるまでアラームが鳴り続けます。

1 ケーブルの取付口は、アラームの背面カバーの中にありますので、カバーを取外してください。
2 アラーム(XA101・XA201)にスピーカー(XA301)の付属ケーブルを、図Bのように接続してください。(XA301のケーブルは本体に固定されていますので、無理に引っ張らないでください。)

B



付属の接続ケーブルを、アラーム側に接続してください。

電池の交換方法

1 バッテリーケースは本体裏側にあります。本体底のネジ1本を外し、図Cのように下側から上に開くように、背面カバー開けてください。

C



D



2 単三電池4本を図Dと同じ配列で入れてください。最後の1本を入れると「ピッ」と音が鳴り、正確に電池の交換が完了した事をお知らせします。
3 カバーを閉じ、ネジを取り付けてください。

大音量アラームにご注意ください。

この製品には130dBもの大音量スピーカーが４連装されています。テストなどを行なう時は絶対に耳の近くで使用しないようにしてください。お年寄りや心臓に疾患がある方、幼児やペットの近くでも使用しないでください。

次のような条件でアラームが鳴り出します。
・アラーム側が作動中、感知した場合
・接続ケーブルが切断された場合
・接続ケーブルが未接続の場合

次の方法でアラーム音を停止させてください。
・アラーム側のアラーム機能を解除してください。
・接続ケーブルが切断された場合は、本体の電池を取外してください。
・接続ケーブルが未接続の場合は、すぐに接続してください。

お手入れ

よく絞ったタオルなどでやさしくホコリなどを拭き取ってください。その後、水分を拭き取ってください。

ご注意：お手入れの時、溶剤などを絶対に使用しないでください。故障の原因となります。

電池に関する注意

製品の品質を維持させるために、この注意を必ずお読みください。

●正しい型の電池を使用してください。

●電池ケースに表記されている方向に、正しく電池を入れてください。⊕⊖を逆さまにセットされると、故障の原因となります。

●電池は必ず同じものを使用していただき古い電池と新しい電池を混ぜて使用しないでください。

●長い間、製品を使用しない場合は、製品から電池を外してください。液漏れを起こし、故障の原因となります。

●充電式電池を使用する場合はその電池メーカーの指示に従って使用してください。充電式電池ではないものを無理に充電しようとすると過熱、破裂のおそれがあります。

A&A CO.,LTD.
(有)エーアンドエー
〒231-0027 神奈川県横浜市中区扇町1-1-16 DR204
TEL045-681-5153　FAX045-681-5157
www.xena.co.jp